

Erledigt

z87x-ud3h ozmosis -> kein zugriff auf das bios setup

Beitrag von „al6042“ vom 11. Januar 2015, 21:26

Nun, dann mal die vielleicht verständlichere Version:

Mit dem Schalter BIOS_SW habe ich die Möglichkeit selbst zu steuern, ob ich mit dem Main oder dem Backup BIOS starten möchte.

Mit dem Schalter SB steuere ich, ob ich mein Backup BIOS überhaupt im Hintergrund bereitstellen möchte, damit im Ernstfall davon ein Restore des Backups erfolgen kann.