

Intel N10/ICH 7 Audio Controller (rev 02) - kext?

Beitrag von „Griven“ vom 18. März 2012, 22:22

An und für sich sollte sich der Sound relativ einfach dazu bewegen lassen zu spielen, alles was Du dazu benötigst ist ein Rollback der AppleHDA und ggf. noch einen Injektor. Schau mal in Multibeast unter dem Punkt:

Drives & Bootloaders -> Kexts & Enablers -> Audio -> Realtek ALC8xx

Unter dem Punkt findest Du 2 Optionen, zum einen ALC8xxHDA und zum anderen AppleHDA Rollback die beide auswählen und zusammen mit den System Utilities (ebenfalls ein Punkt in Multibeast) installieren lassen.