

Erledigt

BIOS hinüber? Computer schaltet sich selbst aus

Beitrag von „mactester“ vom 7. Juni 2015, 19:30

Der CMOS-Reset sollte bei ausgeschaltetem Rechner durchgeführt werden. Falls du das bei angeschaltetem Rechner versucht hast, kann es wirklich sein, dass dabei etwas kaputt gegangen ist.

Beim CMOS-Reset ziehe ich nach dem Ausschalten erst den Netzstecker bzw. schalte das Netzteils per Schalter ab. Dann entleere ich noch die Kondensatoren durch Drücken des Einschaltknopfes.

Erst dann sollte die PIN-Stellung für das CMOS-Reset für ca. 10 sek. eingestellt werden, dann wieder zurückstellen und Rechner wieder mit Strom versorgen.

Falls der Rechner dann immer noch Macken macht, sieht es schlecht aus.