

**Erledigt**

## **HILFE! Das Mainbios ist korrupt, BIOS Update lief automatisch und nun geht nichts mehr!**

**Beitrag von „crusadegt“ vom 8. Juni 2015, 19:22**

Okay eben erst gesehen. Sorry!

Auf deinem Board befindet sich eine kleine Knopfzellenbatterie. Elg nicht zu übersehen. Sie befindet sich in der Nähe des CPUs.

Hol die mal für einige Sekunden raus, danach wieder verbauen neustarten und hoffen.