

Intel HD4400/HD4600 mit Ozmosis1479 nutzen

Beitrag von „apatchenpub“ vom 10. Juni 2015, 23:23

Ich habe kein Ozmosis wollte mir aber als nächstes ein Board holen wo das drauf kommt, deswegen habe ich mich auch schon informiert. In keiner, weder deutschen noch englischen oder sonstigen Doku/Beschreibung von Ozmosis wird das Dezimalsystem benutzt; alle Werte stehen dort in hex. Kannst du irgendwie belegen das es dezimal sein muß? Fremdsprachige Links dann aber bitte als PN