

Intel HD4400/HD4600 mit Ozmosis1479 nutzen

Beitrag von „Griven“ vom 10. Juni 2015, 23:56

Ha, Moment das könnte doch schon die Erklärung sein 😊

Ihr geht über die defaults.plist welche von OZ aber noch interpretiert wird sprich es kann gut sein, dass in der .plist tatsächlich ein integer erwartet wird denn laut readme ist das Feld ja in der Tat auch als Integer definiert

Zitat

AAPL,ig-platform-id 😞 INTEGER 😞

sprich der von dort übergebene Wert wird noch mal umgerechnet und dann macht es auch Sinn das der HEX Wert nicht funktioniert denn wenn man HEX in HEX umrechnet kommt Quatsch dabei raus. Setzt man den Wert direkt im NVRAM muss dann doch der HEX Wert gesetzt werden denn der wird von da einfach übernommen. Die Logik bei OZ geht ja nach NVRAM Wert vorhanden, dann NVRAM sonst -> defaults.plist auf EFI wenn da dann von da sonst aus der Firmware...