

Erledigt

Launische USB-Funktion/Nicht-Funktion

Beitrag von „Werner_01“ vom 25. Juli 2015, 14:47

Hmmm ... Jemand wie ich tendiert ja gerne mal zu Brutal-Methoden ...

Ich würde in dieser Situation das ganze OSX-Zeugs weglassen, sprich die Platte raus, eine andere rein und brav Windows installieren und schauen, wie Windows mit deiner Hardware klarkommt.

Hast du damit das gleiche Problem, wäre der Verdacht bestätigt, dass es an einem Hardware-Fehler liegt ...

Läuft windows hingegen 1A, dann würde ich wohl dazu tendieren, mal eine komplette Neuinstallation zu testen.

Übrigens habe ich mit USB die Erfahrung gemacht, dass die Geräte sich gerne mal gegenseitig stören. Anders gesagt: Hast du da Gerät X und Gerät Y an den und den Buchsen geht nix, steckst du die aber um oder eines raus, dann geht das andere usw. usw. Ich musste selbst öfter mal hin- und her stöpseln, weil sich da irgendwas behakt hatte.