

Erledigt

HDD wird ständig "geparkt"

Beitrag von „griven“ vom 26. Oktober 2015, 16:00

Kannst Du beeinflussen gehe dazu einfach in die Systemeinstellungen -> Energie sparen und entferne den Haken bei "Ruhemodus für Festplatten aktivieren wenn möglich".