

**Erledigt**

## **Audio funktioniert nicht. ALC892 - kext wird nicht geladen**

**Beitrag von „connectit“ vom 25. Dezember 2015, 12:14**

Den HDAEnabler habe ich soweit ich mich erinnern kann nicht benötigt, ist aber auch schon länger her 🙄

Hab dass aber vermutlich via DSDT gemacht.