

Gigabyte GA-Z68AP-D3 Arbeitsspeicher Dualchannel Betrieb

Beitrag von „des“ vom 23. April 2012, 17:44

So. Ich habe versucht einen Riegel alleine in Slot 1 - geht nicht, schaltet sich immer wieder aus.
Ein Riegel allein in Slot 2 - geht.
Zwei Riegel in Slot 2+4 - geht.
Zwei Riegel in Slot 1+2 - nix.
Zwei Riegel in Slot 3+4 - nix.

Windows läßt sich auch nicht mehr installieren. Mit zwei Riegeln in 2+4 stürzt die Installation immer ab. Blue Screen.
Mac Osx funzt ohne Probleme.
Und vorher ging alles beide ohne Probleme. Sehr strange.
Ich teste gerade Win 7 Installation mit einem Riegel in Slot 2.
Und es klappt.

Liegt es nun am RAM oder am Board?