

Erledigt

SM BIOS erneut herstellen - en0 im Bios zuweisbar?

Beitrag von „Fantomas“ vom 5. Januar 2016, 17:25

Lösche nochmals die Netzwerkeinstellungen! Dann den Rechner neu booten! Gehe ins Bios und setze den PCH LAN Controller (Intel GbE LAN Chip, LAN 2) auf "**Disabled**"! Seite 58 der Bedienungsanleitung!

Dann boote neu. Dann müßte der OnBoard LAN Controller (Qualcomm **Atheros Killer** E2201 LAN Chip, LAN1) wieder **en0** zugewiesen bekommen! Dann nochmals neu booten, wieder ins Bios gehen und den PCH LAN Controller (Intel GbE LAN Chip, LAN 2) auf "**Enabled**" stellen. Wieder ins System booten. Dann müßte deine ehemalige Reihenfolge wieder hergestellt sein!

Also:

en0 = Atheros Killer

en1 = Intel

Hoffe ich jedenfalls! Ist nur eine Vermutung von mir. Hatte den Fehler selber noch nicht!