

Erledigt

Oz OZ167X und El Capo Beach Ball

Beitrag von „al6042“ vom 19. Januar 2016, 22:37

Das klingt nach der Geschichte, die ich auch schon mal erwähnt hatte.

Die Standard-Settings der Ozmosis-ROMs basierend auf Original BIOS Files zeigen dieses Verhalten, wenn eine externe Grafikkarte eingebaut ist.

Eigentlich nach dem Flashen von 1669 oder 167X einfach den Neustart verhindern oder den PC ausschalten, die Grafikkarte komplett ausbauen (vom Strom abklemmen reicht nicht) und dann den Rechner mit Monitor an interne Grafikkarte booten.

Ab ins BIOS und die Einstellungen wieder entsprechend anpassen.

Achte darauf, dass "Init Display First" auf "PCIe 1 Slot" steht.

Dann die Grafikkarte wieder einbauen und weitermachen.