

**Erledigt**

## **SL Installation geht, nach neustart aber keine platte zur auswahl**

**Beitrag von „ralf.“ vom 2. Februar 2016, 20:40**

Es könnte etwas bringen, Speichermodule rauszunehmen. So dass 2GB verbleiben.

Bios: Limit CPUID maximum Enabled

GraphicsEnabler=No -x -v