

Anleitung zur Intel HD 4400 Grafik. (Grafik ruckelfrei und flüssig bekommen)

Beitrag von „Metalhead“ vom 3. Februar 2016, 00:00

Vielen Dank AL6042,

werde ich mal testen ob es klappt. Wäre ne coole Sache. So spar ich mir erstmal noch die Kohle für nen i3 oder i5 mit der HD 4600 😊 .

Jetzt nur nochmal gefragt ob ich es richtig verstanden hab.

1. Per Texteditor ein neues Dok erstellen mit deinen Einträgen und als Defaults.plist speichern.
2. Diese dann auf die EFI Partition in den OZ Ordner kopieren.
3. Den Rechner neu starten und ins Bios und mit Affengriff den NVRAM neu laden.
4. Rechner neu starten und sich hoffentlich freuen können 😄

Gruß Metalhead