

# Anleitung zur Intel HD 4400 Grafik. (Grafik ruckelfrei und flüssig bekommen)

Beitrag von „Metalhead“ vom 5. Februar 2016, 16:23

Hallo AI6042,

hab deine default.plist jetzt am richtigen Platz 😊 aber irgendwie passiert beim drücken der cmd-alt-p-r Kombi bei mir nix, weder die Ampel noch ein Reboot. Keine Ahnung was jetzt wieder schief läuft. Gibt es noch ne andere Möglichkeit den NVRAM zu Resetten, evtl. über das Terminal?