

Anleitung IBM T 60 Hackbook Preiswert und sehr gut

Beitrag von „tomtom“ vom 5. Mai 2012, 20:20

bei mir klappts jetzt auch fast, ich sehe aber nur die untere Leiste die obere Leiste da wo Uhrzeit WLAN, Ton usw... angezeigt wird sehe ich nicht.

Wenn ich auf Monitore synchronisieren drücke bekomme ich einen Grafikfehler und sehe nur noch Striche.

edit:

ok habs jetzt hinbekommen, der 37" läuft auf 1920x1080 Full HD 😊

Wie bekomme ich das denn jetzt hin wenn ich z.b. den 37" als Standard Bildschirm verwenden will?? Wenn ich jetzt den Hacki runterfahre und neustarte muß ich immer extra ins Monitor Menü gehen und den 37" aktivieren, ich will aber eigentlich den Laptop per VGA angeschlossen lassen und das er immer gleich auf den 37" startet??