

Erledigt

Anleitung: El Capitan / Yosemite / Sierra / High Sierra auf Lenovo T420

Beitrag von „Bombeiros“ vom 27. Februar 2016, 17:06

Wie schon gesagt bei mir war der Schalter die Ursache! Ich habe den bestimmt 20 x hin und hergeschaltet, hoffe das bleibt so. Dafür habe ich plötzlich kein Ton mehr, darum meine Frage an Euch: Was kann das denn sein? Den Treiber neu installiert usw. aber kein Erfolg, werde vielleicht wieder Yosemite drauf machen, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, man möchte ja wissen woran das liegt, es hat alles funktioniert bei dieser Version 10.11.3 Unter Linux und Windows habe ich Ton...