

Erledigt

Habe Probleme mit Realtek ALC887 unter El Captain. Wer kann helfen?

Beitrag von „kuckkuck“ vom 6. März 2016, 14:24

Du öffnest Terminal (unter Dienstprogramme) und schreibst rein

Code

1. nvram -p

und postest das ergebnis