

Intel HD4400/HD4600 mit Ozmosis1479 nutzen

Beitrag von „Delta9“ vom 11. März 2016, 23:58

Ohne config.plist wird [SIP](#) wohl aktiv sein. Was bekommst du für eine Antwort, wenn du im Terminal

Code

1. csrutil status

eingibst?