

Beitrag von "kuckkuck" vom 25. März 2016, 13:12

Ist <u>SIP</u> deaktiviert? Du musst schon die GPU deaktivieren bei der Installation, zu viel RAM kann auch schädlich sein, die falschen <u>BIOS Einstellungen</u> könnens auch sein. Zudem bitte erst auf die neueste bios Version von Gigabyte selber Flaschen bevor du Ozmosis flasht da sonst das backup BIOS beschädigt wird. Ethernet Kext findest du im Download center, du musst nur nachschauen welchen dein Mobo braucht. Zudem ist es immer eine Frage der Hardware.