## Framebuffer anpassen

## Beitrag von "apfelnico" vom 7. April 2016, 12:06

Sind zwei Optionen, habe gerade keinen Zugriff auf meinen Hacki und BIOS. Bei der ersten Option "32" einstellen (64 ist voreingestellt), bei der anderen "max".

Umgekehrt wird bei den Thunderboltoptionen der erste 32 Wert in 64 geändert, aber das ist eine andere Baustelle.

Wie sieht deine Konfiguration von Ozmosis aus, du hast eine Defaults.plist in der EFI-Partition? Was steht da drin? Ist da Intel injected? In dieser Konfigurationsdatei kann auch PlatformID gesetzt werden. Neustarten mit Alt+Cmd+p+r.