Ozmosis Gigabyte H77-DS3H bitte um Hilfe

Beitrag von "griven" vom 10. April 2016, 00:42

Naja, hier auch noch mal. OS-X bzw. in dem Fall eher OZ kümmert sich recht wenig (ich glaube gar nicht) darum was im Bios eingestellt wurde. OZ liest zu aller erst mal den NVRAM und wenn dort ein BootDevice hinterlegt ist wird auch genau davon gebootet ist dort keins hinterlegt folgt entweder ein Fehler oder ein Fallback auf default was in dem Fall bedeutet es wird das erste verfügbate Volume gebootet und zwar unabhängig von dem, was im Bios eingestellt wurde....

Lösung F12 drücken, OS-X wählen und dem MAC way folgen (SystemEinsrtellungen -> Startvolume)...