

Erledigt

## Lenovo U41-70

Beitrag von „OliverZ“ vom 21. April 2016, 18:56

[@ralf.](#)

Lieber ralf. das liegst Du leider falsch. Im BIOS muss definitiv folgendes eingestellt sein.

Die Aussage der Lenovo-Hotline stimmt so definitiv. Im BIOS musst Du folgendes einstellen:

**Unter Configuration:**

USB Legacy enabled

intel Virtual Technology disabled

**Unter Boot:**

Boot Mode "Legacy Support"

Boot Priority "Legacy First"

USB Boot "enabled"

Im Boot-Menue des BIOS muss zusätzlich die USB HDD (so wird der Stick vom BIOS erkannt) an 1. Stelle steht. Die eingebaute SSD steht an 2. Stelle. Das bewerkstelligst Du mit der F5/F6-Taste.

Den Installationsstock für Clover musst Du für Legacy konfigurieren.