

Erledigt

Clover: ErP Timer is not specified! Defaulting to 0x3840

Beitrag von „keiner99“ vom 3. Mai 2016, 09:20

[@Chocco](#) funktioniert bei dir Sleep korrekt? ich habe fast die gleiche config.. aber meine Monitore bekommen nach dem aufwecken kein Bildschirmsignal mehr..