

Erledigt

H81M-D2V installation problem

Beitrag von „griven“ vom 8. Mai 2016, 20:15

Hämmer mal nach dem Einschalten auf die ESC Taste bis der Bildschirm rot wird anschließend direkt ENTF. drücken und Du solltest wieder drin sein.