

AHCI auf Insyde H20 BIOS manuell aktivieren

Beitrag von „deOnkel386“ vom 21. Juli 2016, 18:14

Hallo,

habe die oben genannten Befehle ausgeführt.
Jedoch kann ich jetzt nicht mehr machen.
Weder ins BIOS noch in die Boot Optionen

Kann mir da jemand helfen?