

AHCI auf Insyde H2O BIOS manuell aktivieren

Beitrag von „EintopfLakai“ vom 22. Juli 2016, 15:56

ein CMOS reset sollte da anhilfe schaffen. Wie das geht, kannst du im Handbuch deines Notebooks bzw auf der Herstellerseite nachlesen.

Mich würde eher interessieren, ob diese ID's bei jedem kack gesperrtem Insyde H2O Bios gleich sind. (Hersteller wie Lenovo usw.) lese bis jetzt immer nur diese Möglichkeit im Bezug auf HP