

# **{Anleitung} Acer Aspire E15 - ES-571-358U i3 5005 - Intel HD 5500**

**Beitrag von „Bombeiros“ vom 27. Oktober 2016, 17:21**

Ja das stimmt, was mir auch auffällt: Batterieanzeige steht immer auf 100%

[@Dr.Stein](#) Hast Du diese Fehler auch? Batterieanzeige Sleepmodus, vielleicht muß diese DSDT bearbeitet werden, die Grafik und Sound ok...