

Erledigt

Ozmosis Sporadische Bootfehler

Beitrag von „griven“ vom 2. Dezember 2016, 21:45

Ist pauschal schwer zu beantworten weil es da unterschiedliche Gründe für geben kann...

Da Du aber schreibst die Grafikbeschleunigung war weg liegt der Schluss nahe das es den NVRAM aus irgendeinem Grund zerlegt hat und somit die nötigen Parameter nicht gelesen werden konnten. In solchen Fällen hilft es direkt einen NVRAM Reset zu machen (im Bios die Tastenkombination cmd+alt+p+r drücken) um die Konfiguration sauber neu einzulesen.