

Erledigt

GTX 770 wird nicht erkannt, kein Ton (Sierra)

Beitrag von „MacGrummel“ vom 3. Dezember 2016, 07:30

UseMacAddr0 ist da schon richtig! Die beiden Felder BooterConfig mit 0x28 und CsrActiveConfig mit 0x67 solltest Du allerdings auch ausfüllen. Hast Du Dir denn inzwischen einen Rechner-Typ auf der SMBIOS-Seite mit dem Zauberstab ausgesucht und durchgewürfelt? Für Deine Grafik passt der iMac14,2.

Deine BIOS-Einstellungen solltest Du auch noch einmal durch gehen, leider weiss ich nicht genau, was da an welcher Stelle versteckt ist:

SATA-AHCI-Mode : Enabled

XHCI-Mode : Auto

XHCI-Hand Off : Enabled

EHCI-Hand Off : Enabled

vt-D falls vorhanden : Disabled

Wake On Lan falls vorhanden : Disabled

Secure Boot : Disabled

CPU EIST : Disabled - ist oft versteckt unter Advanced CPU Einstellungen

bei Z97-Boards mit M.2-Platten zusätzlich: Storage Boot Option Control - disabled1

Intel Speedstep: Disabled

Für die externe Grafikkarte (Wenn du die Integrierte GPU (Grafik) verwenden willst kannst du die nächsten 2 Schritte überspringen):

Internal Graphics : OFF

Init Display First auf den PCIe Slot ändern in dem die Grafikkarte steckt.

Wenn du doch die interne Grafik verwenden willst:

Internal Processor Graphics : Enabled

Internal Prozessor Graphics Memory: 32M <- Wichtig: mehr führt oft zu Problemen im Zweifelsfall austesten mit 64/96

[DVMT](#) Total Memory Size : MAX

Internal Prozessor Graphics Memory: 32M <- Wichtig: mehr führt oft zu Problemen im Zweifelsfall austesten mit 64/96

[DVMT](#) Total Memory Size : MAX

Intel Speedstep: Disabled

Ach ja: bitte einen digitalen Grafik-Ausgang verwenden (DVI, HDMI oder DisplayPort)! Die VGA-Ausgänge bei den internen Intel-Grafikkarten funktionieren im Mac-Betriebssystem so gut wie nie, die VGA-Anschlüsse an externen Grafikkarten nur selten..