

Erledigt

DSDT für Asus P5Q

Beitrag von „griven“ vom 19. Dezember 2016, 22:43

Musst Du auch gar nicht das extrahieren der DSDT geht aus dem Clover Menu also an der Stelle wo das LW das gestartet werden soll ausgewählt werden kann. Die Files werden im Ordner /EFI/ACPI/Origin/ abgelegt...