

Erledigt

AirPlay Mirroring - Airplay Monitor - AppleTV

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 20. Januar 2017, 14:16

Ich habe in meinem Bios "Primary Display" auf "iGFX" gestellt und "Initate iPGU" auf "Enable".
Zu finden unter "Advanced" > "Grafics Configuration" in meinem "ASUS P8H77-M PRO" Bios.
Dann geht die Funktion bei mir.

Müsste bei dir so sein wenn ich es richtig gelesen habe in deinem Handbuch:

"Peripherals" > "Init Display First" > "IGFX"

und

"Peripherals" > "Internal Graphics" > "Enables"

Dann sollte es auch gehen 😊