Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „the_viking90“ vom 22. Januar 2017, 12:16

Ich hab das selbe Phänomen wie ein anderer User mit dem T20. Beim ersten Boot funktioniert BT nicht und wenn ich neu starte ist es da. Karte ist bei mir an nem x16 Port dran.

hat da einer ne Erklärung zu?