

Erledigt

Die "Init Display First" Einstellung

Beitrag von „al6042“ vom 11. Februar 2017, 19:18

Der EHCI Hand-off ist in vielen Skylake-Boards nicht mehr einstellbar.

Wenn nicht da, dann nicht einstellen... 😊

Der "Init Display First" scheint in deinem BIOS auch nicht enthalten zu sein.
Somit sollte das deaktivieren der internen Grafik ausreichen.