

**Erledigt**

## **Audio ALC298 - Rauschen der Headphone, kein Mikro**

**Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 13. Februar 2017, 19:08**

Das Terminal ist vollkommen richtig. Versuche es mal mit einem "sudo" vor dem Befehl und dann Passwort eingeben.

Also so: `sudo cat /proc/asound/card0/codec#1 > ~/Desktop/codec_dump.txt`