

Erledigt

SuperMicro X8DTH

Beitrag von „Nanimos“ vom 14. Februar 2017, 22:48

hmm dann kann das nur noch was mit den Boot Settings oder irgend eine Einstellung im Bios sein. Hab sonst keine Idee im Moment.