

**Erledigt**

## **Problem mit Sleep/Wake- Update 2018: UI Lag nach Wake**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 15. Februar 2017, 20:26**

Die findest du auf der EFI unter ACPI, oder auf dem Schreibtisch wenn du im Bootloader beim Booten F4 drückst 😊