

**Erledigt**

## **Clover Bootloader nur Punkte dann stop**

**Beitrag von „Nico2007“ vom 21. Februar 2017, 14:22**

Ich hoffe ich bin hier im Bereich richtig.

Hab eigentlich schon einiges an Erfahrungen mit Hackintosh aber das ist mir ein Rätsel. GA-Z77X-D3H mit nem ModBios F18i drauf (nicht extra für mac, um bootloop zu beheben) Sierra via Unibeast Stick installiert, ging ohne probleme. Dann erster Boot mit dem Stick ok, dann Clover installiert mit einem Clover welcher bei github extra für das Board war. Nach Neustart komme ich in den bootloader, wähle die ssd aus und dann kommen nur ne reihe Punkte und stop nix mehr. Also wieder mit stick, multibeast easyboot (Alles im Legacy Modus) installiert, das gleiche immer beim booten im Clover nach auswahl der ssd die punkte Linie und dann nix mehr? Hatte es vorher auf einem Asrock p67 Pro 3 am laufen ohne probleme. Das Alte system lief sogar hoch nur mit ein paar zicken wegen kexten daher neu aber hier komm ich grad net weiter. Falsche [Bios Settings](#)? Non Uefi Auswahl. Danke

Gruß

Nico2007