

Erledigt

Gibts es jemanden der sich meine DSDT und config.plist anschauen kann?

Beitrag von „kuckkuck“ vom 9. März 2017, 17:03

In der Wiki, wie gesagt... Unter deinem Bootloader also Clover und dann Nach der Installation. Dort gibt es was zu Speedstep.

Zu den restlichen Dingen:

1. Wie wird deine GPU im Systembericht angezeigt?
2. Kexts können nicht in die DSDT und was sollte das auch bringen? 😞
3. Brauchst du wirklich den NullCPUPowerManagement.kext sowie den AsusAICPUPM KextPatch? Sonst nimm beides noch raus 😊
4. Du Injectest ja bereits eine Layout ID in der config... Welchen Audio Kext benutzt du? Ersetz diesen doch einfach durch AppleALC und dann sollte alles ebenfalls nach Updates passen...

Probier es mal hiermit:

[config.plist](#)