Acer Aspire E5 575-57NR startet Clover nicht

Beitrag von "Nanimos" vom 17. März 2017, 18:45

Jo steht noch! Für Trackpad brauchst du diese Kext SmartTouchpad v4.7 beta 5. Helligeitregler muss per DSDT gepatcht werden und du brauchst die IntelBlacklitght.kext dazu. Deine Grafikarte muss ebenfalls per DSDT gepatcht werden. Sound ebenso damit du die AppleALC.kext nutzen kannst. RealtekRTL8111.kext für LAN und ACPIBatteryManager.kext für Battery Anzeige.

Die SSDT	musst du	selbst g	generieren	da du	ein	anderen	CPU	hast al	s ich.

SSDT

https://github.com/Piker-Alpha/ssdtPRGen.sh einfach per Terminal Eingeben.

Mal gucken ob ich Sonntag Zeit finde dan patch ich deine DSDT.