Sleep/Wake Aktivieren

Beitrag von "felicelupo" vom 11. April 2017, 08:28

Also, hab erstmal kontrolliert ob Hibernate deaktiviert ist und ist es.

Habe dann das Sleepimage neuerstellt.

Habe dann die Bootflags durchprobiert und bei 4 kommt ein erfolg.

Allerdings kommt jetzt immer die Meldung "entfernen Sie das USB gerät da es zuviel strom benötigt" es hängt aber nur der 30" ACD mit dem USB2.0 Hub und mein XQD-Kartenlesegerät dran... Ist aber alles einwandfrei verwendbar...

Noch etwas.. Im Clover Bootmenü sind 3 Bootmöglichkeiten (v.l.n.r. Backup, System, Recovery) und er möchte immer auf meiner Backup platte booten. Sprich ich muss jedes mal mit der pfeiltaste nach links, obwohl im Clover "lastvolumebootet" ausgewählt ist.

Am liebsten würde ich das überspringen und nur sehen wenn ich auch tatsächlich benötige. Aber wenn ich auch Fast in Clover einstelle kommt keine Änderung. Jemand eine Idee?

Gruß

EDIT: zufrüh gefreut. Beim 2. Sleep versuch ist er wieder nicht aufgewacht... =/