

Erledigt

Bluetooth Adapter beendet den Ruhezustand sofort

Beitrag von „elmacci“ vom 11. April 2017, 21:15

Servus - du müsstest den USB Port, an dem der Bluetooth Dongle hängt, mit einer SSDT als "intern" definieren. Eine gepatchte DSDT braucht es dafür meiner Meinung nach nicht. [@kuckkuck](#) hat dazu eine schöne Anleitung zum Thema USB geschrieben im Forum. Ist aber erst einmal mit etwas Aufwand und Zeit verbunden. Lohnt sich aber! In der SSDT dann genau den Port für den Dongle mit Port 255 definieren. Bin gerade unterwegs, deshalb kann ich nicht ausführlicher schreiben.

Viel Erfolg!