

Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „al6042“ vom 14. April 2017, 23:45

Wenn HDMI nicht verbunden ist, kannst du über den Systembericht->Hardware<>Audio unter "Intel High Definition Audio" wenigstens den HDMI/DisplayPort Ausgang sehen können.