

Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „Noir0SX“ vom 17. April 2017, 10:24

Linux- Live werde ich mal probieren.

Ohne die DSDT bootet er durch.

Könnte man BT auch in der DSDT auf aus setzen, brauche ich derzeit so nicht wirklich.