

Erledigt

## EC startet nicht mehr nach Ruhezustand

Beitrag von „blackcat“ vom 17. April 2017, 15:26

Der Klassiker:

Wenn' s dem Esel zu dingens wird ...

Aus irgendeinem unerfindlichen Grund musste ich heute unbedingt mal den "Ruhezustand" per Menü ausprobieren, obwohl das schon unter 10.6.8 nie geklappt hatte.

Im Gegensatz zu EC konnte ich aber wenigstens mit dem Ein/Ausschalter mein G560 wieder wecken.

Was kann ich tun?

Jetzt bleibe ich immer an dieser Stelle hängen, und es schaltet sich von selbst nach einigen Sekunden wieder aus: