

Erledigt

G5 2.5GHZ & 2.7GHz: einschalten ist möglich, aber dann

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 18. April 2017, 16:17

[Zitat von EintopfLakai](#)

....Pram-Reset gemacht? (gleichzeitiges Drücken von Apfel + ALT + P + R beim anschalten und loslassen beim 4. Bestätigungston)

Das mit dem Anstecken ist mir am Samstag passiert, als ich mich wunderte, dass die DVD nicht gelesen wurde. Ohne PATA-Kabel schwierig! 😊
Ich bin nochmal Alles durchgegangen: alle Steckverbinder/Pins belegt, wie es sein soll.

Wann sollten die vier Töne kommen - statt Chime oder danach und wenn Letzeres, wieviel danach?

Ich habe mir bald die Finger verrenkt, um die vier Tasten zu halten, aber es kommt nur der Chime. Zwischenzeitlich habe ich auch mal die RAM-Riegel getauscht: keine Änderung.