

**Erledigt**

## **G5 2.5GHZ & 2.7GHz: einschalten ist möglich, aber dann ....**

**Beitrag von „EintopfLakai“ vom 18. April 2017, 16:24**

soweit ich das noch weiß, müssen die gedrückt werden und dann der Einschaltknopf. Ja, das ist echt ne Verrenkung der Finger.. und dann sollte statt Chime solch ein "Taahaaa" kommen so wurde mir das auch damals erklärt. Dieser ton kommt 3x und beim 4x soll man die Tasten dann loslassen