

Erledigt

5742G Kexte

Beitrag von „derHackfan“ vom 11. Mai 2017, 11:15

Hast du im UEFI/BIOS eine Position mit dem Namen CSM, das mal auf Enabled/Disabled stellen. Schau auch mal nach dem Begriff Other OS ... auch Enabled einstellen.