

Erledigt

GA-Z170-HD3P bootet ständig neu

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 11. Mai 2017, 18:14

Schieb den Clover Ordner als ZIP mal hier unter erweiterte Antwort hoch.
Ich sehe mir das mal an. https://www.youtube.com/watch?v=XRd4zh_Esuc
also.. ca so wie im Video. Nur das du halt deinen USB Stick wählst.

PS: Willkommen im Forum [@Nichticke](#)