

Erledigt

GA-Z170-HD3P bootet ständig neu

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 15. Mai 2017, 23:55

Audio und HDMI Audio bekommt man sicher ohne weiteres über die DSDT hin.
AppleALC sollte dann auch im Kexte Ordner von Clover liegen.